



Oro matuokė

Perkirpti oro matuoklės 5-kontakto laidą ir sujungti pagal schemą.
 Nuimkite jungtį nuo EGR vožtuvo(vožtuvas nepajungiamas daugiau) ir prilituokite emulatoriaus laidus pagal pateikta schema.